

ULTRA STOP C



ULTRA[®]
GRUPO ULTRA

» INCREMENTA LA SEGURIDAD EN TUS VIAJES CON NUESTRA ILUMINACIÓN INALÁMBRICA DE DIRECCIONALES Y FRENO EN TU CASCO.

ULTRA STOP C


Vista frontal



Luces LED

Switch de encendido

Vista trasera



Empaque de caucho


Puerto de carga

Banda magnética de agarre

» Contenido del producto



Display



Módulo



Arnés



Sticker Guía



Imán sujetador



Manual

» Nota:

Este producto está diseñado con IPX4 a prueba de polvo y agua. Recuerde que no es un producto sumergible en el agua, evite conducir con el ULTRA STOP C en días demasiado lluviosos.

ULTRA STOP C

ULTRA[®]
GRUPO ULTRA

» Características

- Diferentes tipos de iluminación.
- Comunicación inalámbrica entre el módulo principal y la luz.
- Sistema recargable de fácil desinstalación.
- Detección de accesorios.
- Compatible con vehículos eléctricos.
- Detección de señales de giro (direccionales).
- Detección de señal de freno.
- Módulo Transmisor (315MHz).

» Operación del sistema

- Presione el switch de encendido una vez de forma corta para encender el Ultra Stop C.
- Mantenga presionado el switch de encendido para apagar el Ultra Stop C.
- Si el Ultra Stop C detecta que no hay movimiento durante 180 segundos se dormirá temporalmente, hasta detectar movimiento nuevamente.
- Si el Ultra Stop C se duerme y dura más de 20 minutos sin detectar movimiento, se apagará definitivamente.

» Emparejar el Ultra Stop C con el módulo

- Instale el sistema.
- Encienda su vehículo.
- Encienda el Ultra Stop C.
- Presione tres veces continuas el botón de encendido en un lapso menor a tres segundos.
- La luz del Ultra Stop C se tornará azul indicando que entró en modo de emparejamiento.
- Ahora presione el freno de la moto y visualice si se ve en el Ultra Stop C.


» Funciones



Modo de manejo
Seleccionable



Luz de freno
(Rojo)



Señal giro izquierda (direccional)
(Amarillo)



Señal giro derecha (direccional)
(Amarillo)



- Modo de manejo: Presione el botón de encendido y elija cualquiera de los 11 modos de luz de manejo.

- Luz de freno: Cada vez que presione el freno en su vehículo el Ultra Stop C encenderá el led rojo.

- Señal de giro: Cada vez que utilice una direccional sea izquierda o derecha se mostrará en el Ultra Stop C, indicando también allí las luces de giro.

» Estado de la batería



Batería baja
(el led destellará de rojo)



Cargando
(el led rojo irá desplazándose hacia la derecha hasta cargar al 100%)



Batería llena
(la barra roja se mostrará completa)




Dormido/Apagado
(no encenderá ningún led)


» Nota:

Si el led rojo da 5 destellos y luz y luego se apaga el Ultra Stop C, es un indicador de que la batería se encuentra agotada.

» Diagrama de conexión



① Para motos



② Para eléctricas

